

FC25 - <offline>

"Manual"

Nombre: Familia:

Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2

Hora y fecha Código: 13/06/2008 14:20:38


Interface: 22/05/2008 15:53:56

Longitud (bloque / código / datos): 00120 00026 00000

Dirección	Declaración	Nombre	Tipo	Valor inicial	Comentario
	in				
	out				
	in_out				
	temp				

Bloque: FC25 MODO MANUAL
Se emplean variables auxiliares

Segm.: 1 Activación en MANual de KR
Si no hay alarma, y a través de cuadro de mando o el PC-WinCC



Información del símbolo


E124.6 MKR

M3.3 TP_KR_MAN

M8.0 M_Alarma

M3.0 M_KR_MAN

Segm.: 2 Activación en MANual de EVG
Desde cuadro de mando o WinCC



Información del símbolo

E124.5 MEVG

M4.3 TP_EVG_MAN

M8.0 M_Alarma

M4.0 M_EVG_MAN